


タカラ まな板立てZ

取扱説明書

このたびは、タカラ まな板立てZをお買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、キッチンの取扱説明書と共にいつでもご覧になれる所に大切に保管してください。

1. 各部の名称



2. 使用上のご注意

必ずお守りください。（安全上のご注意）

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重大な内容ですので、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。





注意

- まな板立ては固定ピンにきっちりとはめこんで取付けてください。
- まな板立てがはずれ、まな板が倒れてシンク内のものを破壊する恐れがあります。


3. 使用方法

●まな板立ての取付けかた

脚スペーサーをまな板立て本体に取付けます。
(対応表参照)



まな板立てと小物置きの位置を元にもどし、横向きの位置を調整してください。



●付属部品「脚スペーサー」について

脚スペーサーは「脚スペーサーA」と「脚スペーサーB」の2種類あり、天板の厚みによって種類と取付向きが決まっています。下の「脚スペーサー対応表」にしたがい脚スペーサーを正しく取付けてください。

※脚スペーサー対応表

シリーズ	人造大理石天板		ステンレス天板
	レミュー フレア リテラ	エーデル エマーユアルファ フェスカ	
天板の厚み	10(mm)	6(mm)	
脚スペーサー	脚スペーサーB 	脚スペーサーB 	脚スペーサーA

●まな板立てのはずしかた

取付けかたと逆の手順ではずしてください。

4. お手入れのしかた

安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおおすすめします。

ご注意： 溶剤、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤、漂白剤は使用しないでください。
商品をいためる恐れがあります。



●水または薄めた中性洗剤を含ませた布またはスポンジで汚れを落としてください。その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。

タカラスタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鴫野東1丁目2番1号
TEL 06-6962-1531

150346
8C-2