


『VEPエンドパネル』の取付方法

◎部品の確認 次の部品が同梱されているか確認してください。




ご注意

- ◎VEPエンドパネルは正しく確実に取付けてください。
- ◎VEPエンドパネルの取付けが正しくない場合、振動や落下の原因となります。
- ◎VEPエンドパネルの取付けは、VZP前面パネルを取付ける前に行ってください。
- ◎本説明書は左側設置の場合を示します。右側設置の場合は左右対称に取付けてください。


＜VEPエンドパネルを取付ける前に＞

○レンジフード本体の説明書をご覧ください、
レンジフード本体を壁面に取付けてください。




1. VEP固定金具AをVEPエンドパネルに取付けます。

①下図を参考にして、VEP固定金具AをVEPエンドパネルに付属ネジAで取付けてください。



2. VEP固定金具B (2個) をレンジフード本体に取付けます。


①VEP固定金具B (2個) をレンジフード本体の
VEPエンドパネル設置側に
付属ネジB (2本) で
取付けてください。



(裏面に続く)

3. VEPエンドパネルをレンジフード本体に取付けます。


- ①VEPエンドパネル裏側の下図突起部がレンジフード本体の下図網掛け部辺りになるように、VEPエンドパネルをレンジフード本体側面に押し当ててください。
- ②VEPエンドパネルを後方へスライドさせて、下図突起部をVEP固定金具Bとレンジフード本体との間に差し込んでください。



4. VEPエンドパネルを壁面に固定します。


- ①VEPエンドパネルが垂直になるように調整し、付属ネジC（1本）を使用して、右図の位置の孔から取付けてください。

【注意】壁面の下地強度に注意して取付けてください。




5. VZP前面パネル（別売部品）をレンジフード本体に取付けます。
（レンジフード本体の説明書もご覧ください。）

- ①VZP前面パネルをレンジフード本体正面側から押し当てて、下図の孔に右図のツメを差し込んでください。



- ②VZP前面パネルを上へスライドさせ、下の隙間にVZPベース（レンジフード本体に付属：1個）を差し込んでください。

- ③VZPベースをレンジフード本体に皿ネジ（レンジフード本体に付属：3本）で取付けてください。



【注意】VZP前面パネル、VEPエンドパネルを取付け後、ガタつきがないか確認してください。