

mitsubishi

三菱 **IH** クッキングヒーター


取扱説明書 〈家庭用〉

形名

CS-KMG28B

●揚げ物調理をするときは、当社専用の天ぷらなべをお買上げの販売店でお買い求めください。

品番：CS-100667
希望小売価格：3,412円（税込）
（2011年6月現在）



- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 取扱説明書・保証書は大切に保存してください。
- お客様ご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません。）

※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

ご使用の前に	安全のために必ずお守りください 3～5
	各部のなまえ
	● 本体 6
	● 操作部 7
	● 別売品 7
	使えるなべ・使えないなべ 8～9
使いかた	加熱調理をする 10～11
	揚げ物調理をする (右IHヒーター) 12～13
こんなとき	お手入れ 14～15
	故障かな?と思ったら 16～17
	保証とアフターサービス 24～25
	仕様 26
お料理のページ	■ IHヒーターの火力調節のめやす 18
	肉じゃが/かれの煮つけ/ポークカレー 19
	薄皮まんじゅう/茶わん蒸し/ほうれん草のからしあえ 20
	ハンバーグ/厚焼き卵/野菜炒め 21
	■ 揚げ物調理の温度調節のめやす 22
	天ぷら/ミックスフライ 23


この取扱説明書では次のように表します

- | | |
|--|--|
| ● 操作手順は..... 1 2 3 | ● 表示ランプの点滅は.....  や  |
| ● 表示ランプの点灯は.....  や  | ● 表示ランプの色は..... 赤: 
オレンジ: 
消灯:  |

加熱のしくみと特長

IH (電磁誘導加熱) とは

トッププレートの下に磁力発生用コイルに電流が流れると磁力線が発生し、その磁力線によってなべ底にうず電流が発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によって、なべ底自体が発熱します。



【便利機能】

■ 揚げ物機能
油の温度が設定でき、調理中も設定温度にすばやく復帰します。

【安全機能】

- 高温注意ランプ
ヒーター使用中とトッププレートが熱い間は、ランプが赤点灯して高温注意をお知らせする。
- なべなし自動停止機能
なべを置かなかったり、はずしたままにすると約1分後に自動的にヒーターが切れます。
- 切り忘れ防止自動停止機能
切り忘れても、最終操作後から約45分が過ぎると、ブザーが鳴り自動的にヒーターが切れます。
- 温度過昇防止機能
なべ底が高温になり過ぎると、自動的に火力をコントロールします。(特に炒め物などの予熱時などにはたらくことがあります)
※温度が下がると自動的に加熱し始めます。
※空焼きなどの異常時には加熱を停止します。
- 地震感知機能
約震度5以上のゆれを感知するとすべての動作が自動停止し、電源が切れます。
※自動停止後は再度電源を「入」にすると使用できます。

■ 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■ 図記号の意味は次のとおりです。



警告

水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。やけど・けがの原因



使用後は電源スイッチを「切」にする

火災の原因
※長期不在のときは、ブレーカーを「切」にする。



指示に従う

本体 (排気口など) に水をかけない


漏電・ショート・火災・感電・故障の原因



水かけ禁止

子供など取り扱いに不慣れなただけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因



禁止

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま使うと過熱や異常動作・感電の原因
※このような場合は、ただちに使用をやめ、専用回路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。



禁止

【トッププレートはガラス製です。上にのったり、ものを落としたりしないでください。また、傷がつくと割れの原因になります。】

トッププレートの上に、缶詰、湯たんぽ、各種汚れ防止カバー、アルミホイル、アルミ製レトルトパック、ボンベおよびカセットコンロやその他の電気製品などを置かない

誤って加熱した場合、火災・爆発・やけどなどの原因



禁止

炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る

- ・そばを離れない
 - ・加熱し過ぎない (予熱の火力は弱めにする)
- 少量の油を使うため、油温が急激に上がり発煙・発火の原因



異常・故障時には、ただちに使用を中止する

火災・感電・けがの原因
※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、専用回路のブレーカーを「切」にして修理を依頼する。



【異常・故障例】

- ・こげくさいにおいがする
- ・触れるとビリビリ電気を感ずる
- ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある

排気口やすき間に、ピンや針金などの金属類や異物を入れない
排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因



禁止

安全のために必ずお守りください

[つづき]

警告

分解・改造・修理はしない
火災・感電・けがの原因
修理はお買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。



なべなどの下に紙や各種汚れ防止カバーなどを敷いて使用しない
なべなどの熱で紙などがこげたり、安全機能が正しくはたらかず発煙・発火の原因
※各種汚れ防止カバーとは、トッププレートとなべやフライパン等との間に敷き、トッププレートの汚れを防ぐために使うもの。



揚げ物調理について


揚げ物をするときは、次のことを必ず守らないと、油は炎がなくても発火のおそれがあります。

火災の原因

●揚げ物調理中はそばを離れない



●油の量は約0.6リットル（約500g）未満では調理しない



●必ず当社専用天ぷらなべを使う
(→P.7「別売品」参照)



●なべ底がそったり変形しているものは使わない
(なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)



●当社専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く



●右IHヒーターの揚げ物キーを使う

注意

IHヒーターの上に下記のものをおいたまま通電しない

- ・排気カバー
- ・スプーンなどの金属製小物



なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちにのり上げた状態で使うと、本体損傷や落下などにより、けが・やけどの原因



排気口をふさいだり、排気口付近に手、顔、なべの取っ手を近づけない

キッチンや本体内部が過熱して火災・やけど・故障の原因



空だきをしたり、加熱しすぎない

なべの温度が上がり、やけどや調理物の発火の原因
なべのそり、変形、トッププレートの破損の原因



医療用ペースメーカーをお使いの方が、本製品をご使用される場合は、医療用ペースメーカーの取扱説明書および担当医師の指示に従う

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがある。



医師と相談

アルミ製容器（うどん等が入った簡易なべ）を加熱しない

容器が赤熱したり、穴があいてやけどの原因
※なべに移して加熱してください。



使用中・使用後しばらくはトッププレートやなべに触れない

※高温注意ランプはトッププレートのヒーター部用のため、なべが高温の場合でも点灯はしないので注意する。



高温のためにやけどの原因

注意

調理以外の目的で使用しない
火災の原因



お手入れは冷えてから行う
やけどの原因



指示に従う

操作部や火力表示ランプの上に、高温のなべなどを置かない
熱により万一操作部に穴があくと、漏電・感電の原因



揚げ物調理について

他の器具（ガスコンロなど）であらかじめ加熱した油を使用しない

油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し火災の原因



揚げ物調理中は飛び散る油に注意する
油が飛び散ってやけどの原因

※油の飛び散りは材料の下ごしらえなどで少なくできる。
(→P.22「油の飛び散りを少なくするために」)

油煙が多く出たら電源スイッチを「切」にする

油が高温になっているため続けて加熱すると発火し、火災の原因




スイッチを切る



油に注意

お願い

- 使用中は磁力線が出ているため、下記のような磁気に弱いものは近づけない。
・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセットテープなど
(記録が消えるおそれがある。)
- ・ラジオ、テレビなど
(受信障害を及ぼすことがある。)



- トッププレートの上で、IHジャー炊飯器など電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。
(磁力線により本製品が故障する原因)

- なべ底面やトッププレートに水や油等がついたまま使用すると、なべが動いたり回転することがあります。なべ底やトッププレートはよくふいてからお使いください。

- 害虫（ゴキブリ）などが製品内に侵入すると、故障の原因になります。適切な環境下でご使用ください。

- 市販のIHヒーター用感熱プレート※は使わないでください。(本体故障の原因)
※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒーターでは使えない素材のなべを加熱するもの。


- 多量にふきこぼした場合、キャビネット（本体下側）にふきこぼしたものがたれることがあります。この場合、本体とキャビネットのお手入れをしてください。

- なべ底・トッププレートについた汚れや異物は落としてから調理してください。
(トッププレートが汚れる原因。また、汚れや異物などがついたまま調理すると、なべ底とトッププレート（ガラス面）がくっつき、割れの原因)


- 排気口に水などの液体が入った場合、故障の原因になることもあります。多量に入ってしまった場合、または本体が動作しなくなった場合、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。

各部のなまえ

本体



操作部




別売品

■揚げ物をするときは、当社専用天ぷらなべをお買上げの販売店でお買い求めください。

当社専用天ぷらなべ

約0.9リットルのめやす
約0.6リットルのめやす



品番：CS-100667
品名：専用天ぷらなべ
希望小売価格：3,412円(税込)
(2011年6月現在)

使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、すすいで水気をよくふいてから使ってください。

注意


- 操作部や火力表示ランプの上に、高温のなべなどを置かない
(熱により万一操作部に穴があくと、漏電・感電の原因)

お知らせ

- 火力調節や油温度設定のめやすに基準火力/温度を設けています。
基準火力/温度ではブザーが長めに鳴ります。
左右IHヒーター……「4」
揚げ物の油温度設定……「180」℃
- 火力の最小・最大・基準火力以外はブザーが鳴りません。

使えるなべ・使えないなべ



なべの材質

■鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー（耐熱性） 	○	<ul style="list-style-type: none"> ●ホーローなべは、空焼きしたりこげつかせないようにする。 (ホーローが溶けて焼きつき、トッププレート損傷の原因)
■ステンレス 	○	<ul style="list-style-type: none"> ●18-0 ※磁石がよくつく。 ●18-8 ●18-10
■多層なべ ■貼り付くなべ (なべの底にステンレスなどを貼り付けている) ■溶射なべ (なべの底に鉄などをコーティングしている)	△	<ul style="list-style-type: none"> ●火力が弱くなる。 ●厚さ1mm以上のものは、使えない場合がある。 ●火力が弱くなったり、使えないものがある。 ※多層で間に鉄をはさんでいるものや、底が18-0 ステンレスのものは使える。 ●なべの底の材質により火力が弱くなったり、使えないものがある。
■陶磁器（土なべなど） 	×	<ul style="list-style-type: none"> ●「IHヒーターで使える」と表示されていても、IHヒーターでは使わない。 ※形状などによっては、本製品が故障します。
■銅、アルミ 	×	
■耐熱ガラス 	×	

警告

- 揚げ物調理は必ず当社専用天ぷらなべを使う
- 当社専用天ぷらなべの底のそりは0.5mm以下のものを使う (火災の原因)

なべの形状

○	■底が平らで、底の平らな部分の直径が12~27cmのもの <ul style="list-style-type: none"> ●27cm以上のものは、熱が伝わりにくくなり、調理が上手にできないことがあります。 ※左右IHヒーターを同時に使う場合は、なべ底部の最大直径は24cmになります。 ※圧力なべも使えます。(IHヒーターは、火力が強いので火力を上げすぎないでください。) 
×	■底に約3mm以上のそりや脚があるもの ■底の丸いもの（中華なべなど） ■底の直径が12cm未満のもの ※安全機能が正しくはたらかない、火力が弱くなったり、入らない場合があります。 
お知らせ	<ul style="list-style-type: none"> ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。 ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

新しいなべを購入するときは…



- 左記マークのあるなべをおすすめします。
※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター（200V）対応の製品です。
※100V対応のなべは使えません。
- 左記マークのないなべは「IHヒーターでも使える」と表示されていても、火力が弱かったり、火力が入らない場合があります。


お知らせ

- 同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異なったり、加熱状態が異なったりします。

IHヒーターで使えるなべの見わけかた

右IHヒーターを使って説明していますが、左右IHヒーターのどちらでも見分けられます。

準備




1 右IH入/切 を押す

2 ◀ …火力設定… ▶ のどちらかを押す

使えるなべ

右IHヒーター火力表示ランプが点灯。なべが加熱されます。



※使えるなべと見わけても、材質や形状によって火力が弱くなる場合があります。

使えないなべ

右IHヒーター火力表示ランプが点滅。なべなし自動停止機能がはたらい、なべは加熱されません。



※約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーターが切れます。


3 確認が終わったら 右IH入/切 を押す

電源スイッチ 切 を押す

加熱調理をする [左右IHヒーター]

右IHヒーターを使う場合で説明をしています。(左IHヒーターも同じです。)

準備



1 右IH 入/切 を押す

安全のため「入/切キー」を押しただけでは、なべは加熱されません。

2 …火力設定… を押して火力を選ぶ

はじめは、「4」(750W) で加熱が始まる



加熱がはじまります。

調理をする

3 調理が終わったら 右IH 入/切 を押す

トッププレートが熱いときは高温注意ランプが点灯します。

電源スイッチ 切 を押す


電源スイッチを切っても、本体内部が熱いうちは、冷却ファンが回ります。

警告

- 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる
特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。(やけど・けがの原因)
- 炒め物と焼き物をするときは
 - ・そばを離れない
 - ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする)
(油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)

左右IHヒーター火力

[各火力]



お願い


- 煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかきまぜてください。
(こがさない)
具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的にこげつくことがあります。こげた部分が空焼きのようになります。ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トッププレートの傷つき・割れの原因になります。

お知らせ

- IHヒーターの使いはじめに、本体内部にある磁力発生コイルからにおいが出る場合があります。

揚げ物調理をする [右IHヒーター]

準備



- 当社専用天ぷらなべを使う
- 油を入れ、なべを右IHヒーター中央に置く
 - ・約0.9リットル(約800g)入れてください。
 - ・約0.6リットル(約500g)以下に減ったら、足してください。



電源スイッチ **入** を約2秒間押す


1・4 3 2

警告

- 必ず当社専用天ぷらなべを使う
※なべ底がそったり変形しているものは使わない
(なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)
- 油の量は約0.6リットル(約500g)未満では調理しない
- 揚げ物調理中はそばを離れない
- 当社専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く
- 右IHヒーターの揚げ物キーを使う
(火災の原因)

油温度のめやす

※説明のためにすべて点灯してあります。



- 設定できる油温度はめやすです。
当社専用天ぷらなべの状態、油の量や種類によって、実際の油温度とは異なることがあります。

お願い

- 揚げ物をするときは、当社専用天ぷらなべをお買い上げの販売店でお買い求めください。
品番：CS-100667
希望小売価格：3,412円(税込)(2011年6月現在)
- なべ底・トッププレート(加熱部)に異物や汚れがついているときは、落としてから調理してください。
- 当社専用天ぷらなべに油を入れてから揚げ物キーを設定してください。
- 調理中、当社専用天ぷらなべの中にたまった調理かすは、こまめに取り除いてください。なべ底に調理かすがたまっていると、温度調節が正しくできません。

お知らせ

- 揚げ物キーを使用して揚げ物以外の調理をしないでください。
- 予熱中や調理中に、当社専用天ぷらなべから「キーン」のような金属音がすることがありますが、異常ではありません。
- 調理中に油の追加・調理物の投入をして油温度が下がっても、予熱中を表すランプの点滅はしません。
- トッププレートが熱いときに揚げ物調理をすると、油温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- 油の量が少なくなった場合は、揚げ物調理が停止することがあります。(→P.17「U5」参照)

1 **右IH 入/切** を押す

安全のため「入/切キー」を押しただけでは、なべは加熱されません。

2 **揚げ物** を押す

設定温度は自動的に「180」℃になる



ランプの点滅は、2段階で早くなります。予熱完了までのめやすにしてください。

3 **火力設定** を押して油温度を設定する

例：「190」℃に設定した場合



設定温度までの所要時間は約10分です。
※設定めやす温度180℃、油量約0.9リットル(約800g)の場合。

調理中も設定温度が変わられます。調理具合に合わせて加減してください。
設定温度を変更すると再び予熱表示をはじめます。

ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら予熱完了です

調理をする

- 調理中、調理後の当社専用天ぷらなべの取り扱い、市販のミトンなどを使って、両手で行なってください。(やけどの原因)

4 調理が終わったら **右IH 入/切** を押す

トッププレートが熱いときは高温注意ランプが点灯します。

電源スイッチ **切** を押す

電源スイッチを切っても、本体内部が熱いうちは、冷却ファンが回ります。

お手入れ

お手入れは、


- 電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。
- ご使用のたびに行ってください。
ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついてとれにくくなります。こまめにお手入れをしてください。

排気カバー

■本体から取りはずして、薄めた台所用中性洗剤で洗う。

お願い

- 排気口にもものを入れないでください。
※排気口にものを落とした場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください。
- 排気カバー下のステンレス部分の油汚れもこまめにお手入れしてください。



トッププレート

- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨材が30%以上含まれているものは使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)

かるい汚れ


■しぼったふきんでふく。

油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。
その後、しぼったふきんで水ぶきする。

こびりついた汚れ

■クリームタイプのクレンザー（ジフなど）を少量つけて、ラップやアルミホイルをまらめてこすり取る。その後、しぼったふきんで水ぶきする。



ラップやアルミホイル

がんこな汚れには（別売品）


品番：CS-COLLO034
品名：液体クリーナー



詳しくはお買上げの販売店にお問い合わせください。


外 枠

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。(傷の原因)
- ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。(変色の原因)
- しょうゆや調味料・調理物などをこぼしたらすぐにふき取る。(放置すると変色の原因)
- 外枠のパッキンを傷つけない。
(キッチン内部に水が浸入する原因)



操作部

■乾いたやわらかいふきんでふく。



ステンレス部分

かるい汚れ

■しぼったふきんでふく。


油汚れ

■薄めた台所用中性洗剤でふき取る。
その後、しぼったふきんで水ぶきする。

汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

■液体クレンザーなどを少量つけて、ラップをまらめてこすり取る。その後、しぼったふきんで水ぶきする。

※ステンレスの筋方向（横）にそってこすってください。縦方向にこすると傷つくことがあります。




当社専用天ぷらなべ

かるい汚れ

■薄めた台所用中性洗剤で洗う。

こびりついた汚れ

■クリームタイプのクレンザー（ジフなど）を少量つけて、ラップをまらめてこすり取る。
●洗った後は水気を十分にふき取って乾燥させてから収納してください。(腐食の原因)



●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないでください。お買上げの販売店でお買求めください。(追加購入するとき → P.7)

お願い

●なべ底・外側の汚れも取り除いてください。
(汚れがこびりついたまま使うと、油の温度制御がうまくはたらかしません。)

故障かな？と思ったら

修理などを依頼される前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

■こんなときは故障ではありません。

症状	調べるところ	直し方
電源スイッチの「入」が入りにくい	安全のため、約2秒間の長押しで電源が入ります。電源ランプが点灯するまで押し続けてください。	
ヒーターが入らない	電源スイッチ、またはブレーカーが「入」になっていませんか。 店頭展示デモになっていませんか。	電源スイッチ、または専用回路のブレーカーを「入」にする。 店頭展示デモを解除する。 (店頭展示デモ→P.17)
IHヒーターの火力表示ランプが点滅し、1分後にブザーが鳴って消灯した	なべなし自動停止 ●使えないなべを使っていますか。 ●IHヒーターになべがのっていますか。 ●なべが加熱部の中央からずれていますか。 ●使用中になべをはずしましたか。	使えるなべをIHヒーターの中央に置く。 (「使えるなべ・使えないなべ」→P.8)
調理中、なべから「ブーン」や「ジー」など音がする	なべの種類によっては音がすることがあります。 (また、なべの取っ手に振動を感じることがあります。)	異常ではありません。 そのままお使いください。 (なべの位置をずらすか、置き直すと止まる場合があります。)
使用中や電源スイッチを切ったあとも運転音がする	本体内部の温度を下げるために冷却ファンが回っています。 電源スイッチを切っても最大1分間ファンが回ります。 (運転音の大きさは、IHヒーターの使用火力・時間によって変わります。)	
調理中・調理後「カチッ」といった音がする	内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。	
使用中、ブザーが鳴りIHヒーターが切れた	切り忘れ防止自動停止 最終操作後、約45分でIHヒーターが切れます。 ※火力や油温度を変更したときは、それから45分で切れます。	調理を続けるときは再度、火力設定キーで火力や油温度を設定してください。
調理中IHヒーターの火力が弱くなる	2つのIHヒーターを同時に使った場合、総消費電力が4000Wを超えないようにIHヒーターの火力を自動的に調節します。先に使っているIHヒーターが優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制限されます。このとき、IHヒーターの火力を上げようと操作してもブザーが鳴って受けつけません。	
IHヒーターで調理するとこげつくこびりつく	調理に合わせて火力を調節してください。 ●炒め物、焼き物…こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから離して、火力を調節してください。 →P.18「IHヒーターの火力調節のめやす」	
IHヒーターで調理すると焼きムラが出る	予熱が足りないと焼きムラが出ることがあります。 ●卵焼き…火力「4」で予熱してから調理してください。	

■運転中にこんな表示が出たら（ブザーが鳴ります）次の点をお調べください。

※「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。

エラーが出ると加熱は止まります。故障ではありません。

表示の消しかた 表示が出ているヒーターの入/切キー、または電源スイッチ「切」を押してください。

表示	調べるところ	直し方
U1 (空焼き検知)	なべなどを空焼きしたり、予熱しすぎていませんか。	予熱をするときは、火力を少し落として行ってください。 本体が冷えてから使ってください。
U3 (本体内部温度上昇)	本体内部の温度が異常に高くなっています。排気口がタオルなどでふさがれていませんか。	ふさいでいるものを取り除き、本体が冷えてから使ってください。
U4 (油温度上昇がおそい)	なべ底にそりや変形がある。当社専用天ぷらなべを使っている。 揚げ物キーを使用して水(汁物)などを加熱していませんか。 トップレートが熱いときに揚げ物調理をはじめませんでしたか。	揚げ物は、そりや変形のない当社専用天ぷらなべを使ってください。 揚げ物キーを使用して揚げ物以外の調理をしないでください。 トップレートが冷めてから揚げ物調理をはじめてください。
U5 (油温度上昇がはやい)	油の量が約0.6リットル未満で調理していませんか。 高温の油を加熱していませんか。 揚げ物キーを使用して炒め物や空焼きをしていませんか。 なべの中に、調理かすがたまっていませんか。	油の量は約0.6リットル以上で調理してください。 常温の油を使用してください。 揚げ物キーを使用して揚げ物以外の調理をしないでください。 調理かすはこまめに取り除いて調理をしてください。

揚げ物キーを使用したときにはたからさます

●上記以外の表示の場合
●お調べになってもなお異常があるとき

本体の電源スイッチと専用回路のブレーカーを切り、本体が冷えてから専用ブレーカーと電源スイッチを入れ直してみてください。
以上の処置でも直らないときは使用を中止し、必ず電源スイッチと専用回路のブレーカーを切って、お買上げの販売店にご連絡ください。

店頭展示デモ

■デモ状態にするとき

- ①電源スイッチを入れる。
- ②右IHヒーターの火力設定キー(▶)と揚げ物キーを同時に押し、「ピーピー」と鳴るまで6秒以上押し続ける。



→電源ランプが点滅
キーを押すとランプが点灯しますが、加熱はされません。

■デモ状態を解除するとき

右IHヒーターの火力設定キー(▶)と揚げ物キーを同時に押し、「ピーピー」と鳴るまで6秒以上押し続ける。



→電源ランプが点灯
※電源プラグを抜くことでも解除できます。
※デモ状態では電源「切」を受け付けません。電源を切るときは、デモ状態を解除してください。

お料理のページ

■IHヒーターの火力調節のめやす

記載の火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。使い慣れてきましたら、お持ちのなべ等に合わせて、火力や時間を調節してください。

メニュー例	火力のめやす									火力設定のポイント
	火力 (W)	1 120	2 300	3 500	4 750	5 1000	6 1500	7 2000	8 2500	
煮る	肉じゃが				炒める 煮込む					だし汁などを一煮立ちさせる火力
	かれいの煮つけ				煮る					煮る・蒸す・ゆでるときの火力
	ポークカレー				炒める 煮込む					
蒸す	薄皮まんじゅう			(あんを)	煮詰める			蒸す		フライパンを予熱する火力 (※火力[6]以下で予熱してください。)
	茶わん蒸し							蒸す		
ゆでる	ほうれん草のからしあえ								ゆでる	焼く・炒めるときの火力
焼く	ハンバーグ		裏	焼く	表	焼く				沸騰させるときの火力
	厚焼き卵					焼く				
	さんまの塩焼き				裏	焼く	表	焼く		
炒める	野菜炒め							炒める		

- 火力のめやすは、弊社推奨なべを使用した場合です。
- 材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。様子を見て火力を調節してください。
- なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。
- さんまの塩焼きは、弊社推奨フライパンで調理した場合のめやすです。様子を見ながら火力調節してください。

計量カップ・スプーンの質量表 (単位: g)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

煮る・蒸す・ゆでる

肉じゃが

作り方

材料 (4人分)
 牛肉 (小間切れ)200g
 じゃがいも (乱切りにする)中5個
 にんじん (乱切りにする)1本
 玉ねぎ (くし形に切る)中1個
 しらたき小1束
 (下ゆでして1、2ヵ所切る)
 いんげん10本
 (筋を取り半分に切ってゆでる)
 サラダ油大さじ2
 (A) 酒各大さじ3
 しょうゆ各大さじ3
 砂糖少々
 みりん少々
 塩少々
 水カップ2

- ①なべにサラダ油を入れて、火力[4]で玉ねぎ、牛肉、にんじん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- ②①に水カップ2を加えて、火力[6]で一煮立ちしたら肉のアクをすくい取る。(A)を加えて、火力[4]に落とし、ふたをして約30分煮込む。(途中でときどきかき混ぜる。)いんげんをちらす。



かれいの煮つけ

作り方

材料 (4人分)
 かれい (切り身)4切
 酒各カップ1/2
 みりん各カップ1/2
 水カップ1
 しょうゆカップ1/2
 砂糖適宜
 しょうが (うす切りにする)1片

- ①なべに酒とみりんを入れて、火力[6]で一煮立ちしたら、水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- ②約5～8分煮たら、しょうゆ、砂糖を加えて、火力[4]に落してさらに5分煮る。



※つやを出す場合は、盛り付けてうちわであおぐ。

ポークカレー

作り方

材料 (4人分)
 カレールー (市販品)150g
 豚肉 (小間切れ)200g
 にんにく (みじん切りにする)1片
 玉ねぎ (くし形に切る)中1個
 にんじん (乱切りにする)1本
 じゃがいも (一口大に切る)中2個
 水カップ4
 塩少々
 りんごジャム適宜
 ケチャップ各大さじ2
 サラダ油各大さじ2

- ①なべにサラダ油を入れて、火力[4]でにんにく、玉ねぎ、豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4を加えて火力[6]で一煮立ちさせ、火力[4]で煮込む。
- ②にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよく溶かし、火力[3]で約10分煮込む。(途中でときどきかき混ぜる。)最後、塩で味を整える。



警告

- 水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には注意する。(やけど・けがの原因)

薄皮まんじゅう

材料 (4人分) <12個分>

ねりあん

(A) さらしあん100g
砂糖200g
水カップ1
塩少々

シロップ

(B) 砂糖50g
熱湯50mL

(C) 薄力粉 } 合わせて100g
ベーキングパウダー } ふるう小さじ1
パラフィン紙 (4cm×4cm)12枚
水 (蒸し器用)カップ3
薄力粉 (生地取り扱い用)適宜

ポイント

生地は大変やわらかいので、手にたっぷり薄力粉をつける。

作り方

【あんをつくる】

- ①なべに (A) を入れ、火力「4」で混ぜ合わせる。沸騰したら火力「3」に落とし、塩を加えて煮る。
- ②8～10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。



【シロップをつくる】

- ③ボールに (B) を入れてよく混ぜて冷ます。

【生地をつくる】

- ④ (C) を③のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくりと混ぜる。
- ⑤④の生地の表面にたっぷり薄力粉をふりかけ、棒状にのばして12等分に切り分ける。
- ⑥手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。

【蒸す】

- ⑦蒸し器に水カップ3を入れ、まんじゅうを並べて火力「6」で約10分蒸す。

茶わん蒸し

材料 (4人分)

鶏ささみ肉1枚
しいたけ (うす切りにする)2枚
芝えび (殻をむき、背わたを取る)4尾
だし汁カップ1
しょうゆ } (下煮用)大さじ1
酒大さじ1
ぎんなん12粒
かまぼこ4枚
三つ葉 (3cmに切る)4本
ゆず皮 (千切り)適宜
水 (蒸し器用)カップ3

【卵汁】

卵3個
だし汁カップ2
酒大さじ1
塩少々

作り方

【下ごしらえをする】

- 鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
- なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと下煮しておく。(*)



【卵汁をつくる】

- ①だし汁と(*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意する。(40℃くらいになるまであら熱をとっておく。)
- ②ボールに卵を割りほぐし、①のだし汁を少しづつ加えて混ぜ、こす。

【蒸す】

- ③器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
- ④蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8～10分蒸す。
- ⑤蒸し上がったたら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。

ほうれん草のからしあえ

材料 (4人分)

ほうれん草 (洗う)2束 (300g)
からし小さじ1
(A) だし汁カップ1/2
塩少々
水カップ2

作り方

- ①なべに水カップ2を入れて、火力「8」で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気を切り、食べやすい大きさに切る。
- ②ボールに (A) を合わせて味を整え、ほうれん草をあえる。



焼く・炒める

焼き物のコツ

- IHヒーターは立ち上がり早いので、予熱が短時間ですみます。材料の準備、調理の段取りを整えてから、予熱を始めてください。予熱しすぎによるこげつき・なべの変形を防ぐとともに、手早く調理することでおいしく仕上がります。

炒め物のコツ

- フライパン等に余裕を持たせた量で調理してください。(材料がよく動き、こげつきにくく、調味料もまんべんなくからむ。)
- こげつきそうときは、フライパン等をIHヒーターから離して火加減してください。

警告

- 炒め物と焼き物をするときは
 - ・そばを離れない
 - ・加熱し過ぎない
 - (予熱の火力は弱めにする)
 - (油の温度が急激に上がり、)
 - (発煙・発火の原因)

ハンバーグ

材料 (4人分)

合びき肉300g
パン粉カップ1
(A) 卵1個
ナツメグ少々
塩小さじ1
こしょう少々
玉ねぎ (みじん切りにする)中1個
サラダ油適量

【ソース】

ケチャップ }各適量
ソース }

【付け合せ例】

ミックスベジタブルのソテー、クレソン

お好みの付け合わせを用意しておく。

作り方

【たねをつくる】

- ①フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30秒温めたら玉ねぎを炒める。
- ②ボールに①の玉ねぎと (A) を入れてよくねり、にぎっても割れないようなら、4等分にして小判形にする。



【焼く】

- ③フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温めたら②を入れ、表面がほどよく色付くまで焼く。裏返して火力「2」に落とし、ふたをして約7～8分蒸し焼きにする。

厚焼き卵

作り方

材料 (4人分)

卵5個
だし汁50mL
しょうゆ小さじ1
(A) みりん }各大さじ1
砂糖 }
塩少々
サラダ油適量

【卵汁を作る】

- ボールに卵を割りほぐし、(A) を加えてよく混ぜる。

【焼く】

- ①IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温める。
 - ②おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、奥側から手前に折り返す。
 - ③卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
 - ④卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れて②を3～4回繰り返す。
- ※最後は玉子焼き器の壁面を利用して形を整える。



野菜炒め

作り方

材料 (4人分)

豚肉 (小間切れ)100g
にんにく (スライスにする)1片
にんじん (たんざく切りにする)1/3本
きくらげ5枚
玉ねぎ (うす切りにする)1/2個
たけのこの水煮 (たんざく切りにする)50g
キャベツ (大きめのたんざく切りにする)100g
もやし1袋
ピーマン (たんざく切りにする)1個
ごま油 }各少々
塩 }
こしょう }
サラダ油適量

【下ごしらえをする】

- きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。

【炒める】

- ①フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加えて炒める。
- ②塩、こしょうで味を整え、仕上げにごま油で風味づけをする。



揚げる

警告

揚げ物をするときは、次のことを必ず守らないと、油は炎がなくても発火のおそれがあります (火災の原因)

- 揚げ物調理中はそばを離れない
- 必ず当社専用天ぷらなべを使う
※なべ底がそったり変形しているものは使わない
(なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)
- 油の量は約0.6リットル(約500g)未満では調理しない
- 当社専用天ぷらなべは加熱部の中央に置く
- 右IHヒーターの揚げ物キーを使う

揚げ物調理の温度調節のめやす

※当社専用天ぷらなべで油約0.9リットル(約800g)を加熱したときのめやす温度です。

	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	調理のポイント
揚げる 野菜		素揚げ			天ぷら		●お好みにより温度を高めを設定する。 ※材料・油の温度により、揚げ上がりがベタツとなることがあります。
魚介類					天ぷら		
フライ							
冷凍食品							●冷凍食品を凍ったまま揚げる場合は、冷凍食品に表示されている温度より高めにする。
2度揚げ料理	1度目			2度目			(ポテトチップス、魚のまる揚げ、鶏のから揚げなど)

揚げ物のコツ

- 右IHヒーターの「揚げ物」キーを使ってください。
- 油の量は約0.9リットル(約800g)がめやすです。
- 詳しくはP.12、13をご覧ください。

- 新しい油を使ってください。
- 油の温度は材料に合わせて決めてください。
- 1回に揚げる量は、控えめにしてください。(油の表面積の1/2程度がめやす)
- でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- 天カスは、こまめに取ってください。

油の飛び散りを少なくするために


材料は必ず水分をふき取ってください。

- 特にしいたけやピーマンなど!
(水分が残っていると油がはねることがあります。)



いかやゆで卵などは揚げすぎないでください。

- 長時間揚げると破裂!
(特にけんささいかや、するめいか・コロッケ・中が空洞の野菜などは注意)
- 調理後、なべの中に調理物の上げ忘れがないか、常に確認を!



衣や生地づくりは

- 天ぷら衣は固すぎないように!
- 水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて!



特に下ごしらえの必要な材料

えび

尾の先を切って水分を出す



ししとう

水気をふき取り、竹串またはようじで穴をあける



いか

皮をむき水分をふき取り、切り目を入れる



天ぷら

作り方

【天つゆをつくる】

- (A)を合わせてひと煮立ちさせる。

【天ぷらの下ごしらえをする】

- 車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

【衣をつくる】

- ボールに卵、水、塩を入れてよく混ぜ、薄力粉を加えてさっくりと混ぜる。

【揚げる】

- ①材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②当社専用天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」キーを押して、温度を設定する。
(※左ページ参照)
- ③設定温度になったら野菜・ほたて貝・えびの順に衣を付けて揚げる。

材料(4人分)

車えび	8尾	卵	1個
ほたて貝 (半分にそぎ切りにする)	2個	水	カップ1
まいたけ(小房にほぐしたもの)	4房	塩	少々
みょうが(半分に切る)	2個	[天つゆ]	
かぼちゃ(くし形に切ったもの)	4枚	だし汁	カップ1.5
三つ葉(2本束にして結ぶ)	8本	(A) しょうゆ	50mL
揚げ油	約0.9リットル(約800g)	みりん	大さじ1
[天ぷら衣]		砂糖	小さじ1
薄力粉	130g	大根おろし	各適宜
		しょうが	



ミックスフライ

作り方

【タルタルソースを作る】

- ①玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、水洗いしてきつくしぼる。
- ②ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ③ボールに①と②とパセリ、マヨネーズを入れてよく混ぜ、レモンをしばって味を整える。

【揚げ物の下ごしらえをする】

- 大正えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

【調理をする】

- ①具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順につける。
- ②当社専用天ぷらなべに油を入れて、「揚げ物」キーを押して、温度を設定する。
(※左ページ参照)
- ③設定温度になったら揚げる。

材料(4人分)

大正えび	8尾	レモン(くし形に切ったもの)	4個
グリーンアスパラ(半分に切る)	4本	パセリ	適量
じゃがいも (皮をむいてうすく切ったもの)	各4枚	[タルタルソース]	
かぼちゃ(くし形に切ったもの)	各4枚	マヨネーズ	カップ1
塩	各少々	ゆで卵	1個
こしょう	各少々	玉ねぎ	1/4個
薄力粉	適量	きゅうりのピクルス	1本
卵	2個	パセリ(みじん切り)	小さじ1
パン粉	カップ3	レモン汁	1/2個分
揚げ油	約0.9リットル(約800g)	塩(塩もみ用)	少々



保証とアフターサービス

■保証書（別添付）

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのおと、大切に保存してください。

保証期間	お買上げ日から1年です
-------------	-------------

■オール電化延長保証制度

有料にて保証期間を延長する制度もございます。
（ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせていただきます）資料のご請求や詳細は、フリーダイヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付センターへお問い合わせください。
（受付時間：平日午前9時～午後5時30分、年末年始及び所定の休業日を除く）

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このIHクッキングヒーターの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」（右一覧表）にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったら」（16、17ページ）にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを「切」にしてからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
点検・診断のみでも有料となることがあります。

◎修理料金は

技術料 + 部品代（+出張料金）などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

◎廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱IHクッキングヒーター（ビルトインタイプ）
2. 形名 CS-KMG28B
3. お買上げ日 年 月 日
4. 故障の状況 （できるだけ具体的に）
5. ご住所 （付近の目印なども）
6. お名前・電話番号・訪問希望日

ご相談窓口・修理窓口のご案内（家電品）

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

- お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、**各窓口**へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

- 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
1. お問合せ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的のみに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
 2. 上記利用目的のために、お問合せ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
 3. あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
 4. 個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日
0120-139-365（無料）
フリーコール

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)	(03) 3414-9655 (有料)

■ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル
0120-56-8634（無料）
インターネット
www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合	
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料) (03) 3424-1111 (有料)
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料) (06) 6454-3901 (有料)

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K10A

愛情点検

長年ご使用のIH[®]クッキングヒーターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により
部品劣化し、故障したり、時には安全性を損なって
事故につながることもあります。



このよう
な
症 状
は
あ
り
ま
せ
ん
か

- こげくさいにおいがする。
- 触れるとビリビリ電気を感じる。
- トッププレートにひびが発生した。
- その他の異常・故障がある。



**ご使用
中 止**

故障や事故防止のため、
専用ブレーカーを「切」
にしてから必ず販売店
にご相談ください。

 **三菱電機株式会社**

 **三菱電機ホーム機器株式会社**

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1