

B 新しい水栓の取付け

3 配管内の掃除をします。

注意

配管内のシールテープやゴミをきれいに取除き、必ず通水して配管内のゴミを完全に洗い流してください。(止水栓の開閉は手順1を参照してください。)


水栓金具内にゴミなどが混入すると止水不良や水栓の故障の原因となり、この場合には有償修理となります。

4 新しい水栓を取付けます。


(1) カウンター穴の寸法の確認し、本体を入れてください。

注意

カウンターに厚みのない場合や、取付面が弱い場合は補強材などを設けてください。




(2) 本体が正面を向くように締付工具で固定してください。




注意

- 座バックシン裏面のはくり紙をはがし、本体をカウンターに押しつけて固定してください。
- カウンター穴中央に施工してください。座バックシンが穴からずれると漏水の原因になります。
- 水栓本体に浮きがないよう注意してください。



注意

- 取付時にレバーなど可動部分を持たないでください。破損のおそれがあります。
- 緩みがないように確実に締めてください。ナットが確実に締付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。
- バックシンが入っていることを確認してください。バックシンが入っていないと漏水のおそれがあります。




ナット締付工具
SAN-EI品番:
R356 (別売)
(ナット締付工具)

注意

水栓施工上の注意

※下記注意事項は必ず守ってください。
ホースが折れ、折れた部分で早期破壊を生じる可能性があります。(万一ホースが折れた場合は、指でつまんでもとどおりにしてください。)

- ホースの最小曲半径は50mmです。ホースを極端に曲曲しないでください。
- ホースを必要以上の力で曲げたり、無理に引っ張ったりしないでください。
- ホース同士の不要な接触は避けてください。摩擦による外傷でホースの性能劣化の可能性があります。




5 接続金具を取付けます。

(別売の逆止弁を取付ける場合のみ)


(1) 逆止弁を接続金具に取付ける。

逆止弁を取付ける場合は、接続金具を止水栓などに固定する前に、下図のように接続金具に取付けてください。
※逆止弁には、ギャクシベンKXS (別売) をご使用ください。




注意

- 逆止弁の挿入方向は間違えないでください。
- オーリングの傷、ゴミに注意してください。
- 通水確認をして漏れ、水が出ることを確認してください。
- 逆止弁コアを目的以外の用途に使用しないでください。



(2) 接続金具を止水栓などに固定する。

カウンター表面から給水・給湯ホース先端までの長さの確保を行ってから接続金具を止水栓などに固定してください。




注意

- 緩みがないように確実に締めてください。接続金具が確実に締付けられていないと、水が漏れることがあります。
- バックシンが入っていることを確認してください。バックシンが入っていないと漏水のおそれがあります。

6 接続金具と給水・給湯ホースを接続します。


(1) 接続金具の抜け止めカバーを、給水・給湯ホースを接続金具のツバ部がすき間なく合うまで差し込んでください。



注意

- 接続金具のオーリングの傷、ゴミに注意してください。
- 抜け止めカバーは、クイックファスナー接続の際に必要なので、なくさないようにしてください。

(2) クイックファスナーを給水・給湯ホースと接続金具のツバ部にカチッと音がするまで、確実に差し込んでください。次に抜け止めカバーをクイックファスナーに確実に差し込んでください。




注意

- クイックファスナーは、ケガのないよう取扱いには注意してください。
- 抜け止めカバーをはめたままにしてください。
- クイックファスナーは、広げないでください。
- 給水・給湯ホースを上向きに引っ張って抜けないことを確認してください。


7 止水栓を開いて水漏れをチェックします。

接続後、各部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、もう一度はじめからやり直してください。



こんなときは 本製品の構造

本製品の構造を載せたイラストです。構造をご理解いただくのにご使用ください。



KXS870JT
KXS870J-1-T

一般用	
1. キャップ	2. 止めねじ
3. レバー	4. カバー
5. シングルカートリッジ	6. リング
7. リング	8. リング
9. リング	10. 座バックシン
11. 取付バックシン	12. 取付金具
13. 接続金具部品	14. 吐水口
15. 泡沫器	

KXS870JTC
KXS870J-1-TC

寒冷地用	
16. 吐水口	17. 水抜プラグ

株式会社 三栄水栓製作所

本社 〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号
お客様相談室 大阪 ☎ (06) 6976-8661
東京 ☎ (03) 3683-7496
フリーダイヤル ☎ 0120-06-9721